

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)****DIVISI DETAILING****SOP Ruplash Coating**

No. Dok.

Tgl. Dibuat

22-April-2025

Tgl. Efektif

Revisi

Tgl. Revisi

Halaman

1 of 4

1. TUJUAN

Memberikan panduan teknis dan standar operasional dalam pelaksanaan layanan Ruplash Coating guna memastikan hasil akhir yang maksimal, aman, dan memuaskan pelanggan.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh teknisi detailing yang bertanggung jawab dalam proses aplikasi pelapisan proteksi kendaraan menggunakan produk Ruplash Coating.

3. PERALATAN & BAHAN

1. Ruplash coating
2. Kain microfiber
3. Alcohol
4. Sarung tangan nitril
5. Masking tape
6. Senter inspeksi (jika perlu)

4. PROSEDUR KERJA

NO	URAIAN PROSEDUR
4.1	Persiapan Area Tim 4.1.1 Pastikan mobil dalam keadaan bersih dan kering. 4.1.2 Lakukan pencucian menyeluruh (wash & decontamination) untuk menghilangkan debu, minyak, dan kontaminan. 4.1.3 Fokuskan pada bagian trim plastik atau karet eksterior yang akan dilapisi. 4.1.4 Gunakan alkohol dan lap microfiber untuk membersihkan bagian trim, pastikan tidak ada sisa wax atau dressing sebelumnya. 4.1.5 Keringkan dan pastikan permukaan bebas minyak dan residu.
4.2	Perlindungan Area Sekitar 4.2.1 Gunakan masking tape untuk melindungi area cat, kaca, atau permukaan lain dari pengallikasia ruplas jika diperlukan.
4.3	Apliasi Ruplas Coat 4.3.1 Aplikasikan dengan gerakan merata satu arah, pastikan seluruh permukaan trim tertutup. 4.3.2 Gunakan gerakan bolak-balik (crosshatch) untuk hasil yang konsisten. 4.3.3 Biarkan produk menyerap selama 1–3 menit (tergantung instruksi pabrikan dan suhu ruangan).



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

DIVISI DETAILING

SOP Ruplash Coating

No. Dok.	
Tgl. Dibuat	22-April-2025
Tgl. Efektif	
Revisi	
Tgl. Revisi	
Halaman	2 of 4

	4.3.4 Jika terdapat kelebihan atau tidak merata, segera ratakan dengan kain microfiber bersih.
4.4	<p>Proses Curing (pengeringan) Awal</p> <p>4.4.1 Biarkan ruplas mengering secara alami selama 30–40 menit.</p> <p>4.4.2 Jangan sentuh atau terkena air selama waktu ini.</p>
4.5	<p>Curing & Finishing</p> <p>4.5.1 Hindari air atau hujan selama minimal 12 jam setelah aplikasi..</p> <p>4.5.2 Bersihkan area kerja dan simpan semua peralatan kembali ke tempat semula</p>

5. KESELAMATAN & KUALITAS

Durasi total : 12-15 jam (tergantung kondisi kendaraan dan jumlah lapisan)

6. KESELAMATAN & KUALITAS

- 6.1. Gunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia.
- 6.2. Hindari aplikasi coating di bawah sinar matahari langsung.
- 6.3. Simpan produk ditempat sejuk dan kering.

7. PELANGGARAN & SANKSI

Pelanggaran terhadap SOP ini meliputi:

- 7.1. Aplikasi tanpa proses polishing
- 7.2. Penggunaan peralatan kotor

Sanksi yang diberikan:

- 7.3. Teguran lisan/tertulis.
- 7.4. Evaluasi kinerja.
- 7.5. Pengganti rugi apabila terjadi kehilangan.

8. LANGKAH KERJA STANDAR

1. Persiapan
 - Kenakan APD lengkap: sarung tangan nitril.
 - Pastikan mobil bersih & kering sepenuhnya.
 - Siapkan bahan & alat
2. Pembersihan trim
 - Bersihkan area trim plastik & karet menggunakan alkohol dan kain microfiber.
 - Pastikan tidak ada wax, dressing, atau residu lain.
 - Keringkan hingga benar-benar bebas minyak & kotoran.

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)****DIVISI DETAILING**

No. Dok.

Tgl. Dibuat

22-April-2025

Tgl. Efektif

Revisi

Tgl. Revisi

SOP Ruplash Coating

Halaman

3 of 4

3. Proteksi area sekitar
 - Gunakan masking tape untuk melindungi area cat, kaca, atau bodi di sekitar trim.
4. Aplikasi coating
 - Tuang Ruplash secukupnya ke microfiber atau aplikator foam.
 - Aplikasikan dengan gerakan satu arah di seluruh permukaan trim.
 - Lakukan gerakan silang (crosshatch) jika perlu untuk hasil rata.
 - Diamkan 1–3 menit (flashing time).
 - Jika ada kelebihan, ratakan segera dengan lap microfiber bersih.
5. Curing awal
 - Biarkan trim mengering alami di area indoor.
 - Hindari sentuhan langsung atau terkena air.
6. Curing total
 - Jangan cuci mobil atau biarkan terkena hujan minimal 12 jam setelah aplikasi.
 - Simpan produk di tempat sejuk & kering, hindari paparan sinar matahari langsung.

9. FORM CHECKLIST

No	Langkah Pekerjaan	Selesai	Catatan
1	APD lengkap digunakan (sarung tangan nitril)	<input type="checkbox"/>	
2	Mobil dalam keadaan bersih dan kering	<input type="checkbox"/>	
3	Bagian trim dibersihkan dengan alkohol dan microfiber	<input type="checkbox"/>	
4	Tidak ada wax, dressing, atau residu tertinggal	<input type="checkbox"/>	
5	Masking tape dipasang untuk melindungi area sekitar (jika diperlukan)	<input type="checkbox"/>	
6	Aplikasi Ruplash dilakukan merata di seluruh trim	<input type="checkbox"/>	
7	Gerakan silang (crosshatch) digunakan jika diperlukan	<input type="checkbox"/>	
8	Kelebihan coating diratakan dengan microfiber	<input type="checkbox"/>	
9	Curing awal 30–40 menit tanpa gangguan	<input type="checkbox"/>	
10	Mobil tidak terkena air/sentuhan selama 12 jam	<input type="checkbox"/>	
11	Sisa produk disimpan di tempat sejuk dan kering	<input type="checkbox"/>	

Catatan khusus:

Nama Operator:.....

Tanggal Pengerjaan:.....

Plat Nomor Kendaraan:.....



GEMA SEHAT INDONESIA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

DIVISI DETAILING

SOP Ruplash Coating

No. Dok.

Tgl. Dibuat

22-April-2025

Tgl. Efektif

Revisi

Tgl. Revisi

Halaman

4 of 4

Catatan:

Standart Operasional Prosedure (SOP) ini akan dievaluasi per periode 6 bulan.

Medan,2025

Dibuat oleh :	Diperiksa Oleh:	Ditinjau & Disetujui oleh :
Organizational Development	Human Capital Manager	Komite Manajemen